

TRUCHECK™ 2

KURZANLEITUNG



BENUTZERHANDBUCH



34460



www.norbar.com/Downloads/Manuals

Teile Nummer	43514 / 5	43516 / 7	43518 / 9	43520 / 1	43522 / 3	43524 / 5	43528 / 9	43530 / 1	43532 / 3
Bereich	3 N·m	10 N·m	30 N·m	65 N·m	260 lbf·ft	350 N·m	800 lbf·ft	1,100 N·m	2,100 N·m
Max. Drehmoment	3.6 N·m	12 N·m	36 N·m	78 N·m	312 lbf·ft	420 N·m	960 lbf·ft	1,320 N·m	2,310 N·m



DRÜCKEN

Wechsel
Einheiten

UNITS

**DRÜCKEN &
HALTEN**

Einheiten Menü



DRÜCKEN

Wechsel
Modus

MODE

**DRÜCKEN &
HALTEN**

Klick Menü



DRÜCKEN

Wechsel
Zielwert

TARGET

**DRÜCKEN &
HALTEN**

Ziel Menü



DRÜCKEN

Resets Peak
Oder Nullt Wert

RESET

**DRÜCKEN &
HALTEN**

Versions Anzeige

7.3 N·m

Innensechskantschrauben
ISO 4762 - M6 - 8.8
(nicht im lieferumfang
enthalten)



35 N·m

Innensechskantschrauben
ISO 4762 - M10 - 12.9
(nicht im lieferumfang
enthalten)



DRÜCKEN

Nullt Wert

**DRÜCKEN &
HALTEN**

Versions Anzeige



ENDE



5 Sekunden

EINSTELLUNGSMENÜ



RESET

ENDE

EINSTELLUNGSMENÜ

**TruCheck™ 2
Plus**



TARGET

TruCheck™ 2

